

Motorola / Symbol LI 4278 Bluetooth vonalkódolvasó alternatív eszközhöz párosítási útmutatója.

Szkenner telepítése a kiszolgáló számítógépre:

1. A készülék alaphelyzetbe állításához olvassa le az alábbi vonalkódot:



*Restore Defaults

2. A vonalkódolvasó bluetooth bekapcsolásához olvassa le az alábbi vonalkódot:



Bluetooth Keyboard Emulation (HID Slave)

3. A számítógépen a bluetooth menüben keresse meg az eszközt, majd kattintson a párosításra.

A képernyőn megjelenő számsor szerinti sorrendben olvassa le az alábbi vonalkódokat:



0



5



1



6



2



7



3



8



4



9



Magyar billentyűzet beállításához olvassa le az alábbi vonalkódot:



Enable Keypad Emulation

Enter küldése olvasás után (opcionális):

